

- D.** Nem vonatkozik a garancia a készülék cserélhető szűrőbetéteire, hacsak a meghibásodás anyag- vagy gyártáshibára nem vezethető vissza.
- E.** A javításra visszajutatót készülékkel küldje vissza az alábbi tartozékokkal is: (1) A vásárlást igazoló számla másolata. (2) A hiba rövid leírása. (3) Kapcsolatfelvételi lehetőségek, cím, telefon-szám, e-mail cím, a visszaküldési cím, ha a megjavított készüléket postán kéri vissza. Ez esetben a visszaküldés költsége a készülék tulajdonosát terheli és annak díját előre elkérheti a forgalmazó!
- F.** Nem vállal felelősséget a gyártó, illetve a forgalmazó a megjavított készülék visszaküldése során bekövetkező sérüléseikért, megrongálódásukért, elveszésükért, esetleges ellopásukért. Ezen károk esetére a készülék tulajdonosnak külön biztosítást célszerű kötnie!

A készüléket Magyarországon forgalmazza: myRobot Kft. www.myrobot.hu

Mintabolt és ügyfélszolgálat:

iRobot Centrum

Budapest 1148 Fogarasi út 14

Nyitva tartás:

Hétfőtől péntekig 10-től 19 óráig. Szombat: 10-től 14 óráig

Telefon:

+36 1 468 2176

Email: info@irobotcentrum.hu

Atlas

kezelési utasítása



www.stadlerform.hu

Stadler Form

Stadler Form

- Ne vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati kábel vagy csatlakozó dugó, ha hibát észlel a készülék működésében, ha leesett a készülék, vagy más módon sérült (repedések, törések mutatkoznak a házán)!
- Ne használjon éles, karcoló eszközöket vagy maró vegyületeket a készülék tisztításához!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (áramtalanítás után vágja át a hálózati csatlakozó kábelt) és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknál!
- Az elektromos készülékek nem dobhatóak a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét.
- Amennyiben ellenrizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az időjárás hatására ártalmas, mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és ezáltal a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezheti a növény- és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy visszavegye a használt, akár hibás készüléket.

A készülék műszaki adatai

| | |
|---------------------------------|---|
| Hálózati tápfeszültség: | 230 V / 50 Hz |
| Névleges teljesítménye | 16 watt |
| Méretei | 107,5 x 47,5 x 62,5 mm (széles x magas x mély) |
| Tömege | kb. 0,16 kg. |
| A tartály térfogata | 0,07 liter |
| Zajszintje | 29 dB (A) értéknél kevesebb |
| EU-el írásoknak való megfelelés | CE / WEE / RoHs |

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!

1 ÉVES GARANCIA

A. Az 1 éves garanciális kötelezettségünk a készülék javítására vagy cseréjére terjed ki, amennyiben a meghibásodás tervezési, gyártási vagy anyaghibákra vezethető vissza. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatból, vagy tisztításból eredő károsodások. Nem érvényes a garancia a félreértett reklámok, a szakszerűtlen kezelés, vagy rendeltetésellenes használat okán keletkezett károsodások esetére.

A GYÁRTÓ ÉS A FORGALMAZÓ NEM FELEL SEMMILYEN KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT! MINDENNEK FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS GARANCIA CSAK AZ ITT MEGADOTT GARANCIÁLIS IDŐSZAKON BELÜL ÉRVÉNYES!

Egyes államok jogrendje nem teszi lehetővé a közvetett és a következményes károkért való garanciális felelősség kizárását. Ez esetben érvényét veszti a fenti korlátozó kitétel.

Ez a garanciavállalási nyilatkozott meghatározott jogosultságokat biztosít a készüléktulajdonos számára, de emellett egyéb jogok is megilletik, amelyek az adott ország jogrendje szerint más és más jogkövetkezmennyel járhatnak. Ez a garancia csak a készülék eredeti, első tulajdonosára érvényes, nem átruházható és a készülék eredeti megvásárlásának dátumától számít az 1 éves garanciális időszakra.

B. A Stadler Form, illetve a készülék forgalmazója lehetősége szerint megjavítja vagy kicseréli a garanciális időszak alatt meghibásodott terméket, amennyiben a meghibásodás igazolhatóan műszaki, tervezési, vagy gyártási, illetve anyaghibára vezethető vissza. A hibásnak talált készüléket a vásárlás helyén kell visszaszolgáltatni a forgalmazónak, és ennek során be kell tartani a forgalmazó garanciális feltételeit. Magyarországon a készülék garanciális szervizszolgáltatását a kezelési utasítás hátoldalán feltüntetett forgalmazó végzi, a hibás készülék nem küldhető vissza közvetlenül a svájci gyártóhoz!

C. A jelen garancia nem vonatkozik a következményes károkra, a meghibásodott készülék felhatalmazás nélküli, szakszerűtlen javítási kísérletei, illetve a nem előírt szerelés, a kezelési utasításban foglaltakkal ellentétes módon történő használata által okozott károkra.



Magyar nyelv kezelési utasítás

Gratulálunk az új, az utazások során nagyszerűen használható Atlas légpárásító készülékhez! A készülék otthon és út közben egyaránt jól használható: Az Atlas légnedvesítő hatékonyan gondoskodik a kellemes közérzetről és a környezete jobb levegőjéért. Az Atlas a jelenleg kapható legkisebb úti párásító készülék. Az univerzális adaptere révén bárhol üzembe helyezhető, könnyen kezelhető, így a világon bárhol használhatja azt. Sok örömet kívánunk a használatához!

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelte kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. Párakibocsátó szerkezet
2. Fedél
3. A készülék alsó része
4. A készülék lába
5. Palack feltét
6. Be-és kikapcsoló
7. Csatlakozó aljzat
8. Hálózati adapter
9. EU csatlakozó dugó
10. Észak-Amerikában és Ázsiában használható csatlakozó dugó
11. Kéfe
12. Zacsó

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE/KEZELÉSE

Elkészületek

Állítsa fel az Atlas légnedvesítőt egy stabil, lapos felületen! A készülék stabilizálásához kibillentheti a (3) készülék alatti lábait (4) lábat.

Válassza ki a megfelelő (9) vagy (10) hálózati csatlakozó dugót és csatlakoztassa úgy, hogy a megfelelő nyílásba illeszti azt úgy, hogy jól hallhatóan a helyére kattanjon!

Töltsön egy palackba mintegy 0,5 liter tiszta és friss hideg vizet és helyezze fel úgy a palackra a (5) palack adaptert, hogy tömören zárjon! Ne használjon széndioxiddal dúsított vizet! A lerakódások elkerülése érdekében desztillált víz használatát javasoljuk.

A készülék használata

1. Nyissa ki a (1) párakibocsátó nyílást és győződjön meg arról, hogy ne közvetlenül az elektromos csatlakozó aljzatokra, falra vagy más, nedvességre érzékeny tárgyra fújja a párat és ne is ezek közvetlen közelében használja a készüléket!
2. Tolja be a palackot a rá helyezett (5) palack adapterrel a készülék (3) alsó részébe! Figyeljen arra, hogy eközben ne nyomja össze a palackot!
3. Kösse össze a hálózati adaptert a (7) aljzattal és csatlakoztassa a (9) vagy (10) csatlakozóval a megfelelő feszültséget adó elektromos aljzathoz!
4. Kapcsolja be a készüléket úgy, hogy a (6) kapcsolót az óramutató járásával egyező irányba forgatja el.
5. A párakibocsátást a felforgatásával szabályozhatja. A MAX állás a skála jobb szélén található.
6. Lekapcsolja a készüléket, ha nincs már elegendő víz a tartályában. Ilyenkor töltsön fel friss csapvízzel a készülék tartályát!

Fontos tudnivalók

A víztartály utántöltése előtt mindig húzza ki az Atlas készülék hálózati csatlakozó dugóját az aljzattól!

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

- Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt elször használatba venné a készüléket és figyelje meg a kezelési utasítást, s adja hozzá az esetleg eladott készülékhez!
- Nem vállal felelősséget a Stadler Form a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokra!
- A készülék csak a háztartásokban és a jelen kezelési utasításban megadott célra használható! Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha nem rendeltetésszerűen használja a készüléket, illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!
- A készüléket nem kezelhetik a gyermekek, illetve a csökkent cselekvőképességű, szellemileg, vagy mozgásszerviileg, vagy lelkiileg beteg személyek, illetve akik nem ismerik annak a kezelését, hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik az, illetve eltiltja a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kaptak.
- Ügyeljen arra, hogy ne használják a gyermekek a készüléket játékszerként!
- A készülék csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken találja meg a szükséges hálózati feszültség értékét.
- Feltétlenül húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzattól az alábbi esetekben:
 - A készülék áthelyezésekor.
 - A készülék burkolatának felnyitásakor (víz utántöltésekor).
 - Üzemzavar esetén.
 - Használat után.
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt!
- Ne húzza a hálózati kábelt éles felületeken át és ne törje meg azt élesen!
- Ne a kábelnél, hanem a dugónál fogja és mindig csak száraz kézzel húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzattól!
- Ügyeljen arra, hogy ne kerülhessenek idegen tárgyak a készülék belsejébe!
- Ne használja a légnedvesítőt fürdőszobában, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezeket legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőszobából, vagy a medencéből!
- Ne használja a készüléket hőforrás, kályha, vagy más hőforrás közelében! Ne tegye ki a hálózati csatlakozó kábelt a tűforrás (forró fal, vasalótalp, kályha, stb.). Ügyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hálózati kábel!
- Ne irányítsa a kibocsátott párat közvetlenül a falra, a bútorokra, vagy a függönyökre!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- A készülék nem védett a fröcsögő víz ellen!
- Ne tárolja és ne használja a szabad ég alatt a készüléket!
- A készüléket (eredeti csomagolásában) száraz, fedett helyen, a gyerekektől elzárva tárolja!
- **Ne használjon az oszcillátor (membrán) tisztításához fémtárgyakat vagy kemény tárgyakat!**
- Ne töltsön a víztartályba agresszív vegyszereket!
- Ne állítsa vízbe a készüléket és ügyeljen arra, hogy ne is kerülhessen víz a készülék belsejébe!
- Ne állítsa padlóra a készüléket, nehogy kárt tehessen az esetleg kifolyó víz a padlózatban!
- Ne érintse meg üzem közben az oszcillátort (a rezgő membránt)!
- Ne mártsa az elektronikával és a levegőbe ömlő nyílással ellátott készülék részt vízbe vagy más folyadékba és ne is öblítse le vízzel vagy más folyadékkal azt!
- Mindig áramtalanítsa a készüléket, mielőtt tisztítaná, vagy vizet töltené a tartályába!
- Ne adjon semmilyen adalékanyagot (illatszert, éteri olajokat vagy víz frissen tartó szereket) a vízhez!
- **Ne állítsa fel közvetlenül a padlón a készüléket! Tegyen alá egy tálcát!**

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Az úti légpárásító készülék egy megbízható és robusztus termék. A megbízhatóan jó teljesítménye biztosítása érdekében azonban folyamatosan karban is kell tartani a készüléket. A karbantartások gyakorisága attól függ, hogy milyen gyakran használja azt üzemszerűen. A víz keménységétől függően kalcium és magnézium lerakódások képződhetnek a membránfelületen vagy más egyéb szennyeződések rakódhatnak le rajta. Éppen ezért az üzemszerűen függően rendszeresen takarítani és vízkíméletesen kell az Atlas készülék belső szerkezeti elemeit.

A vízkíméletes elkerülése érdekében

- Csak tiszta és lágyított, forralt, de lehűtött vagy desztillált vizet töltsön a tartályba!
- Hetente tisztítsa ki a tartályt, különösen a membránfelületet. NE használjon a tisztításhoz éles szerszámokat vagy tárgyakat!
- Puha száraz ruhával törölje használat után, vagy a raktárba helyezése előtt szárazra a készüléket!

A készülék mélytisztítása és tisztítása

- Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket a (6) f. kapcsoló teljes balra forgatásával! Húzza is ki a hálózati adapter csatlakozó dugvilláját az elektromos csatlakozó aljzatból!
- Tisztítsa meg a tartályt, a tartályfeltétet és a pára kibocsátó szerkezetet! Vízkíméletesen oldja le az esetleges vízkíméletes lerakódásokat vagy más szennyeződések!
- Az oszcillátor (membrán) felületét (12) puha kefével tisztíthatja meg.
- Figyelem! A készülék NEM tisztítható mosogatógépből!
- Minden alkatrészt öblítsen át friss, tiszta vízzel. Figyelem! Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülék alsó részébe!
- Törölje puha száraz ruhával szárazra a készülék szerkezeti elemeit!

FONTOS!

Ne használjon súrolószert vagy erős tisztítószert a készülék tisztításához!

Ne használjon a membránfelület tisztításához fém eszközöket vagy éles, karcoló tárgyakat!

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Hibajelenség

Be van kapcsolva a készülék, mégsem bocsajt ki párákat.

Csak kevés párákat bocsajt ki a készülék.

Rossz szagot áraszt a készülék.

Lehetséges oka

Nem csatlakoztatta rendszeresen a hálózati adaptert a készülékhez, vagy nincs áram a csatlakozó aljzatban.

Túl sok lerakódás képződött a készülékben, vagy túl sok vizet töltött a tartályba.

Elszennyeződött a készülék, vagy nem megfelelően tisztította ki azt.

Lehetséges elhárítása

Ellenőrizze, hogy rendszeresen csatlakoztatta-e a hálózati adaptert és hogy van-e áram az elektromos aljzatban, amelyhez az adaptert csatlakoztatta!

Tisztítsa ki a készüléket, illetve öntsön ki egy kevés vizet a tartályból!

Tisztítsa ki a készüléket és töltsse fel friss vízzel!

A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁS/ÁRTALMATLANÍTÁSA

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelelően képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszerű javítás esetén megszűnik a készülékre adott garancia és a gyártó is minden felelősséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/törések láthatóak a házán).
- Ne engedjen semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni!

