

Stadler Form®

Viktor KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Viktor szerkezeti elemek



«INTERNATIONAL PATENT APPLICATION PENDING»
NEMZETKÖZI SZABADALMI BEJELENTÉS ALATT

Gratulálunk! Ön a Viktor választásával egy rendkívüli légtisztító készülék birtokába jutott. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd Önnek szerezni és érezhet en javítani fogja a szobája légterét.

Az összes többi elektromos háztartási készülékhez hasonlóan itt is különösen figyelnie kell arra, hogy elkerülhesse a sérüléseket, az égést, illetve a készülék károsodását. Éppen ezért figyelmesen olvassa el a készülékhez mellékelt kezelési utasítást és feltétlenül tartsa be az abban és a készülékre ragasztott címkén szereplő biztonságtechnikai utasításokat!

A készülék leírása

A készülék az alábbi főbb szerkezeti elemekből áll:

1. Légtisztító
2. Légtisztító ajtó
3. Légtisztító adapter
4. Cinkláb
5. Be/kikapcsoló
6. Teljesítményfokozat kapcsoló
7. Az időzítő kapcsolót beállító gomb
8. HPP állapotjelző lámpa
9. Éjszakai üzemmód kapcsoló
10. Illatanyag tartály
11. Elszívó
12. HPP szűrő
13. Aktívszenes szűrő
14. HPP szűrő retesz

Fontos biztonságtechnikai tudnivalók

Olvassa el figyelmesen a kezelési utasítást, mielőtt elször használatba venné a készüléket és tájékoztassa meg a kezelési utasítást, s adja tovább az esetleg eladott készülékkel!

- A Stadler Form nem vállal felelősséget a jelen kezelési utasításban foglaltak be nem tartásából eredő meghibásodásokért!
- A készülék csak a háztartásokban és a jelen kezelési utasításban megadott célra használható! Veszélyt és egészségkárosodást okozhat, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használja, illetve meg nem engedett módosításokat végez rajta!
- A készüléket nem kezelheti gyermek, illetve csökkent cselekvőképességű, szellemileg, mozgásszerviileg, vagy lelkiileg beteg személy, illetve aki nem ismeri annak a kezelését (hacsak nem a készülék kezelését jól ismerő személy felügyelete mellett történik) illetve az, aki előtte a készülék kezelésére vonatkozó oktatást nem kapott.
- Ügyeljen arra, hogy ne használják gyermekek a készüléket játékszerként!
- A készülék csak váltóáramú hálózatról üzemeltethető! A készüléken ellenőrizze a rendelkezésre álló hálózati feszültség értékének feltüntetését.
- Ne használjon sérült hosszabbító kábelt!
- Ne húzza a hálózati kábelt éles felületeken át és ne törje meg azt éles szögben!
- Ne a kábelnél, hanem a dugónál fogva és mindig csak száraz kézzel húzza ki a hálózati kábelt a csatlakozó aljzatból!
- Ne használja a légtisztítót fürdőszobában, zuhany, vagy úszómedence közvetlen közelében (ezektől legalább 3 méter távolságot tartson)! Úgy állítsa fel a készüléket, hogy ne érje el azt senki sem a fürdőszobából, vagy a medencéből!

- Ne használja a készüléket hűsugárzó, kályha, vagy más hűforrás közelében!
- Ne tegye ki a hálózati csatlakozó kábelt erős hatásnak (forró fűzőlap, vasalótalp, kályha, stb.). Ügyeljen arra, hogy ne legyen olajos a hálózati kábel!
- Ügyeljen arra, hogy üzem közben stabil felületen álljon a készülék és úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy ne botoljanak meg benne!
- A készülék nem védett a fröccsenő víz ellen!
- Ne tárolja és ne használja a szabad ég alatt a készüléket!
- A készüléket (eredeti csomagolásában) száraz, fedett helyen, gyermektől elzárva tárolja!

A készülék működésének áttekintése

Előszűrő: Az előszűrő szűrők a levegőből a durva szennyeződések, a nagyobb szemcséket és ilyen módon megvédi a mögötte lévő finomszűrőt az elszennyeződéstől és optimalizálja annak működését. Az előszűrőt időről időre tisztítsa meg egy porszívóval! Mivel a szűrő anyaga idővel tönkrémeget, legalább 6 havonta cserélje ki az előszűrőt!

A HPP™ szűrőrendszer A HPP™ szűrőrendszer a légtisztító lelke. Kiszűri a vírusokat, a baktériumokat, a finom port, a virágport, a poratkák ürülékét és a penészgombákat a szoba levegőjéből. Nagy hatékonyságát az igen erős mágneses mezek alkalmazásával éri el.

Aktívszenes szűrő Az aktívszenes szűrő megköti a levegőben lévő gázokat (kellemetlen illatokat, dohányfüstöt) és ilyen módon kiszűri azt a levegőből. Korlátozott a kapacitása, éppen ezért a levegő kellemetlen szagokkal való terheltségétől függően, de legalább hathavonta ki kell azt cserélni. Amennyiben már 6 hónapnál korábban is úgy érzi, hogy a készülék már nem szűri ki kell hatékonysággal a kellemetlen illatokat, akkor értelmezze ezt annak jeléül, hogy ki kell cserélnie az aktívszenes szűrőt.

Illatanyag fiók Az illatanyag fiókban lévő filcbetétre pár csepp (legfeljebb 1-2 csepp) illatanyagot cseppentve a Viktor az egész terem levegőjét kellemes illattal telíti és kellemes hangulatot teremt ezáltal.

Figyelem! Az illatanyagok megtámadhatják és tönkrétegetik a műanyagfelületeket, ha túl nagy mennyiségben adagolja azokat! Éppen ezért legfeljebb csak 1-2 csepp illatanyagot cseppentsen a filcbetétre és csak akkor cseppentsen újra, ha már teljesen elpárologott az előző illatanyag mennyiség. Kétség esetén inkább mossa ki az illatanyag fiókot és a filcbetétet és ezután cseppentsen újabb 1-2 csepp illóolajat rá!

Sebességfokozatok A légtisztító 5 fokozatban működhet a különféle igények kielégítésére:

1-es fokozat: Igen halk, például a hálószobában éjszaka használható.

2-es fokozat: Halk, a hálószobában, vagy kisebb szobákban használható.

3-as fokozat: Nappali üzemre kisebb szobákban (25 m²-ig).

4-es fokozat: Nappali üzemre a nagyobb helyiségekben (50 m²-ig), amerikai konyhákban, lakószobákban.

5-ös fokozat: Gyorsított üzem – a levegő gyors tisztítására használható, vagy ha igen szennyezett levegőt kell tisztítani.

Kapcsolóóra A készülék a beállítástól függően 2, 4, vagy 8 óra után automatikusan lekapcsol. Ideális a légtisztításra, ha eltávozik otthonról, de mégis tiszta levegőt szeretne tudni a lakásában. A készülék természetesen kapcsolóóra-beállítás nélkül is üzemeltethető, azaz tartós üzemre is alkalmas.

Éjszakai üzemmód Manapság már szinte mindegyik készülékbe fénydiódákat (LED) építenek, amelyek éjszaka, hálószobában zavarhatják az álmot. Az éjszakai üzemmódban kellemesen tompított fénnel világít a készülék fénydiódája.

A készülék használatba vétele/kezelése

1. A Viktor légtisztítót a kívánt helyen vízszintes, sima felületen állítsa fel. Csatlakoztassa a (3) hálózati adaptert a 230V/50 Hz hálózati csatlakozó aljzathoz!
2. Nyissa fel a készülék hátoldalát (ehhez nyomja meg a „Push to open” feliratú gombot)! Vegye le a (13) aktívszenes szűrő véd fóliáját! Ellenőrizze, hogy vízszintes állásban áll-e a HPP szűrő (14) reteszelése (az ábra szerint)! Amennyiben nem így lenne, akkor állítsa vízszintes állásba a HPP szűrő reteszelését, mert csak így tudja biztosítani azt a helyén!
3. Ezután már használatba veheti a készüléket úgy, hogy bekapcsolja az (5) Be/kikapcsoló jelölésű hálózati kapcsolóval.
4. Válassza meg a kívánt sebességet és ezzel a légtisztítás sebességét (térfogat/óra) a (6) gombbal.
(Egy kék fény az 1-es, két kék lámpa a 2-es, stb. fokozatot jelzi.)
5. A kapcsolóórával állíthatja be a légtisztítás időtartamát., Ehhez nyomja meg a (7) kapcsolóóra gombot! Az alábbi időtartamok közül választhat: 2h, 4h, vagy 8h (azaz 2, 4, vagy 8 óra). A légtisztítót tartós üzemben, a kapcsolóóra bekapcsolás nélkül is használhatja (ilyenkor nem világít egyetlen kék LED lámpa sem.)
6. Amennyiben zavarja a világító lámpák fénye (például a hálószobában), akkor a (9) éjszakai üzemmód gombbal csökkentheti a lámpák fényerejét. A gombot ismét megnyomva kapcsolhatja ki az éjszakai üzemmódot.
7. A Viktor légtisztítóval illatanyagokat is juttathat a helyiség levegőjébe. Nagyon óvatosan bánjon az illatszerekkel, mivel a túladagolás téves működést válthat ki a készülékben, illetve károsodást is okozhat benne. Az illatanyagok használatához vegye ki a (1) illatanyag tartályt a tartószerkezetéből! Cseppentsen bele 1-2 csepp illatanyagot, majd tegye vissza a tartályt a helyére! Meleg vízben kimoshatja a tartályt és a filcbetétet is, ha más illatanyagot szeretne használni.

A szűrő tisztítása

Minden karbantartás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket és húzza is ki a hálózati adapter csatlakozó kábelének villásdugóját az elektromos csatlakozó aljzathoz!

Sohase mártsa a készüléket vízbe (ez rövidzárlatot okozhat)!

- A készülék külsejét csak enyhén nedvesített törlőkendővel törölje le, majd utána törölje szárazra!
- Az elszűrőt óvatosan porszívóval tisztíthatja meg. A szűrőt hathavonta cserélje ki!
- Idővel apró részecskék, vírusok, baktériumok rakódnak le a HPP szűrőben. Éppen ezért legalább kéthavonta mossza ki a szűrőt folyó hidegvízben! A HPP szűrő tisztításával kapcsolatos részletes tudnivalókat a HPP szűrő bal oldalára ragasztott címkén találja meg, Tartsa magát az ott megadott száradási időkhöz!
- Az aktívszenes szűrő nem tisztítható, azt legalább hathavonta ki kell cserélnie!
Az aktívszenes szűrőn egy dátummező található. **Írja be oda a szűrő használatba vételének az időpontját! Az ide feljegyzett dátumtól számított 6 hónap múlva cserélje ki az aktívszenes szűrőt és az elszűrőt!**
Ehhez szerezze be a Viktor V-010 nevű kombinált szűrőcsomagot a készülék forgalmazójánál, vagy értékesítési pontjainál!


Javítás/ártalmatlanítás

- Az elektromos készülékek javítását (például a hálózati tápkábel cseréjét) csak megfelel en képzett szakemberek végezhetik el! A nem szakszer javítás esetén megsz nik a készülékre adott garancia és a gyártó minden felel sséget visszautasít!
- Sohase vegye használatba a készüléket, ha megsérült a hálózati csatlakozókábel, vagy villásdugó, ha hibásnak találja a készüléket, ha leesett, vagy más módon sérült (repedések/ törések láthatóak a házán).
- Ne hagyjon semmilyen idegen tárgyat sem a készülékbe esni!
- A már kiszolgált, vagy tönkrement készüléket azonnal tegye teljesen használhatatlanná (áramtalanítás után vágja át a hálózati csatlakozó kábelt és adja le az elektromos készülékek ártalmatlanításával foglalkozó szakvállalatoknál!) Az elektromos készülékek nem dobhatók a háztartási hulladéktárolóba, helyette vigye el a helyi hulladékhasznosítóhoz! A helyi önkormányzat bizonyára meg tudja adni az elektromos hulladékok hasznosításával foglalkozó vállalkozások címét. Amennyiben ellen rizetlenül történik az elektromos készülékek ártalmatlanítása, akkor az id járás hatására veszélyes és mérgező anyagok kerülhetnek a talajvízbe és így a táplálkozási láncba, illetve évekre megmérgezhetik a növény- és állatvilágot. Amennyiben újjal váltja le a készüléket, akkor a készülék eladóját törvény kötelezi arra, hogy térítésmentesen átvegye ártalmatlanítás céljából a korábban használt készüléket.

A készülék m szaki adatai

Teljesítménye (5 teljesítményfokozat)	10-34 W
Méretek	196 x 451 x 246 mm (Sz x M x M)
Tömeg	kb. 5,5 kg
Lekapcsoló automatika	2 óra / 4 óra / 8 óra
Zajszint	26 dB (A) értéknél kevesebb
EU-el írásoknak való megfelelés	CE / WEE / RoHs

A m szaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk!



Tervezte Matti

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett ebben a projektben: Del Xunak a lelkesedéséért, a m szaki ötleteiért és a szervezői munkájáért. Lin Shoumingnak a m szaki tervezéséért és Wang Chaodenak a CAD tervezéséért, Claudia Fagagnininek és Paul Gsellnek a képekért, Matti Walkernek pedig az időálló formatervért és a grafikai munkálatokért.

Martin Stadler, a Stadler Form Részvénytársaság vezetője

Garancia

2 éves garancia

A garanciális kötelezettségünk kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. Kivételt képeznek a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszer használatból, vagy tisztításból eredő károsodások.

www.stadlerform.hu